

- 1 Appel GSM**
2 numéros préprogrammés
- 2 Appel d'urgence**
directement à la centrale G4S
- 3 Localisation GPS**
géo-localisation



Où que vous vous trouviez au Luxembourg nous vous portons assistance. Sur simple pression du bouton d'urgence, le GPS intégré du Secury Phone donne votre position exacte dans tout le pays. Grâce au téléphone intégré, notre opérateur prend contact avec vous afin de déterminer quelle est l'assistance dont vous avez besoin.

Informations et vente

Secury Phone est vendu exclusivement avec un abonnement VOX.
La géolocalisation et les transferts d'appel vers le 112 sont opérés par G4S Group 4 Securicor.

Le prix de vente du Secury Phone = 99€ avec l'option 10/24
219€ avec l'option 5/24
279€ avec l'option 5/12
339€ sans option
L'abonnement Secury Phone est de 28€/mois et comprend un abonnement VOX All Inclusive 5 (5€/mois, incluant 50 minutes d'appel et SMS en national) ainsi que les prestations de G4S (23€/mois).

Secury Phone est en vente à :

ACL (Automobile Club du Luxembourg) 54, route de Longwy, Bertrange. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.00. Info sur www.acl.lu ou +352 4500451.

ACL Diekirch. 20-22 rue de Stavelot. L-9280 Diekirch. Le bureau de l'ACL à Diekirch est ouvert du mardi au dimanche de 10.00 à 18.00 heures

et aux VOX Shops suivants :

Bascharage
Cactus Bascharage
6, avenue de Luxembourg
Tél.: +352 27 888 360

la Belle Étoile
SHOPPING CENTER
Route d'Arlon
Tél.: +352 27 888 330

Bertrange
Siège VOXmobile
8, z.a.i. Bourmicht
Tél.: +352 27 888 300

Dudelange
67, av. Grande-Duchesse Charlotte
Tél.: +352 27 888 380

Esch/Alzette
39, rue de la Libération
Tél.: +352 27 888 320

Howald
Cactus Howald
3, rue des Scillas
Tél.: +352 27 888 340

Ingeldorf
Cactus Ingeldorf
4, rte d'Ettelbrück
Tél.: +352 27 888 350

Luxembourg-Ville
1-5, rue du Marché-aux-Herbes
Tél.: +352 27 888 310

Votre sécurité au bout des doigts
24h sur 24.



Secury Phone est la 1ère solution de géo-localisation au Luxembourg, réalisée grâce à l'étroite collaboration entre G4S, ACL et VOXmobile. Son call-center, géré par G4S, est opérationnel 24h sur 24, 365 jours par an.



À quoi / à qui sert Secury Phone ?

- aux enfants sur le chemin de l'école ou lors de leurs déplacements sportifs;
- aux travailleurs isolés sur un chantier ou sur la route;
- aux personnes exerçant un métier dangereux;
- aux personnes du 3ème âge qui sont seules et pour qui le GSM est trop compliqué;
- aux personnes handicapées ou à motricité réduite.



Secury Phone est un GSM, qui grâce à l'utilisation de la technique du GPS (Global Positioning Systems) permet à son porteur d'être localisé à tout moment et ce à n'importe quel endroit où il se trouve dans

le pays . Secury Phone fonctionne comme une centrale d'alarme personnelle : Il suffit d'appuyer sur un bouton pour parler avec une personne de confiance ou appeler des secours.



Avec Secury Phone les parents peuvent à tout moment rejoindre leurs enfants grâce au GSM intégré mais également connaître leur position par le biais d'un accès Internet sécurisé.



Les travailleurs isolés restent en permanence en contact avec leur entreprise et peuvent à tout moment appeler du secours ou demander du renfort.

Secury Phone est un système d'alarme mobile

idéal en cas de panne de voiture ou de cambriolage.


Les personnes ayant des risques de santé peuvent à tout moment recevoir de l'aide grâce à la localisation GPS ou entrer en contact avec un de leurs proches en appuyant sur le système d'appel GSM « one touch »



Comment fonctionne Secury Phone ?

Secury Phone est d'une extrême simplicité d'utilisation. En cas de problème médical, d'accident ou d'incident quelconque, lorsque vous appuyez sur le bouton de secours, vous êtes immédiatement en contact avec la centrale téléphonique de G4S qui se chargera, le cas échéant, de vous mettre en relation avec les services de secours (112) tout en fournissant votre position exacte grâce au GPS intégré de votre Secury Phone.

Les deux autres boutons sont librement préprogrammables. Il suffira donc d'appuyer sur un des boutons d'appel pour être mis en communication avec la personne dont vous avez préprogrammé le numéro. Vous pouvez ensuite parler avec votre correspondant comme avec un GSM courant. Grâce à un accès sécurisé votre correspondant peut à tout moment connaître votre localisation.



1. Bouton SOS
2. Bouton 1 (programmable avec le no de votre choix)
3. Bouton 2 (programmable avec le n° de votre choix)
4. Bouton on/off
5. Antenne GPS
6. Haut parleur du GSM / sirène d'alarme
7. Boutons de contrôle du volume
8. Micro du GSM